

## バルク貯槽用安全弁元弁の種類についてのお知らせ

弊社のバルク貯槽用安全弁元弁の開閉方式には、下表の2種類がございます。

安全弁の交換を行うときには元弁の開閉方式を確認し、それぞれの開閉方式に適した手順で交換作業を実施して下さい。

項目	安全弁元弁の種類と使用状況		
貯槽サイズ	1t未満		1t以上
開閉方式	連結弁方式(自動開閉弁)		ボール弁方式(手動開閉弁)
	安全弁を取り外すと自動的に元弁が閉止し、安全弁を取り付けると自動的に元弁が開きます。 従って安全弁交換の際、元弁の開閉操作を行う必要はありません。		開閉操作は手動で行います。 従って安全弁交換の際は手動で元弁の開閉操作を行う必要があります。
安全弁元弁の種類	連結弁  (CNV シリーズ)	連結弁(マルチバルブ)  <例> (CMB-32T)	フランジ式アングルボール弁  (DBL-40)
適応する安全弁の型式	LPR-680(S,P)	LPR-680M(MP)	LPR-680J(JP)
交換要領書	HM-3040	HM-3040	HM-3047
安全弁元弁接続部のシール方式	Oリング 		管用テーパネジ 
安全弁交換時の注意点	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全弁交換要領書の内容を遵守して下さい。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>安全弁交換要領書の内容を遵守して下さい。</li> <li>安全弁を取り外す前に安全弁元弁を手動で閉にして下さい。</li> <li>安全弁を取り付け後に安全弁元弁を手動で開にして下さい。</li> </ul>